

# 【A プラン】Android APN 設定マニュアル

NCT-SIM カードをご利用いただくための初期設定マニュアルです。

端末の設定画面で APN(アクセスポイント名)という接続情報を入力することで、モバイルデータ通信をご利用いただけます。

下記は、一般的な APN の設定手順です。ご利用の端末によって、画面や項目名は異なります。APN 設定方法は、ご利用端末の取り扱い説明書をご確認ください。

## APN(アクセスポイント名)設定手順

1.「設定」を開きます。



**ξす。 2.「ネットワークとインターネット」→「SIM」→「アクセスポイント名」**の順に進みます。



端末によっては、「アクセスポイント名」が表示されるまでの項目名や画面構成が 異なります。 例 : 「モバイルネットワーク」「その他」「データ通信」「接続」など





### 4. 右上の「+」から、アクセスポイントの編集画面を開きます。

÷	+ :		← :	
APN	_		アクセスポイントの編 集	
AEON MOBILE 1 i-aeonmobile.com	0			
AEON MOBILE 2 n-aeonmobile.com	0		名前 未設定	
Asahi Net LTE Ite.mobac.net	0		APN 未設定	
BIGLOBEモバイル(タイプD) <sup>biglobe.jp</sup>	0	-	プロキシ <sub>未設定</sub>	端末によっては、画面右上の「:」をタップ
DMM mobile(dmm.com)	0		ポート <sup>未設定</sup>	→「新しい APN」の順に進みます。
DMM mobile(vmobile.jp) vmobile.jp	0		ユーザー名 <sup>未設定</sup>	
DTI SIM dti.jp	0		パスワード <sub>未設定</sub>	
FREETEL SIM	0		サーバー <sup>未設定</sup>	
HISモバイル(ドコモ) <sup>dm.jplat.net</sup>	0		MMSC 未設定	

#### 5.「アクセスポイントの編集」画面で、下記の項目に NCT-SIM の情報を入力します。

項目	NCT-SIM 情報		
名前	UQ mobile		
APN	uqmobile.jp		
ユーザー名	uq@uqmobile.jp		
パスワード	uq		
認証タイプ	「CHAP」を選択		
APN プロトコル	「Ipv4/Ipv6」を選択		
APN タイプ	default,mms,supl,hipri,dun		

左記以外の項目は入力不要です。								
APN プロトコル …「Ipv4/Ipv6」がなければ 「IPv4v6」を選択								
APN タイプ …「,」は半角カンマ								

#### 6.入力が終わりましたら、「:」をタップし「保存」します。

← :	)		
アクセスポイントの編 集		アクセスポイントの編 集	
名前 nct-net		名前 nct-net	
APN vmobile.jp		APN vmobile.jp	
<b>プロキシ</b> <sub>未設定</sub>	-	<b>ブロキシ</b> <sub>未設定</sub>	
ポート <sup>未</sup> 設定		ポート <sub>未設定</sub>	
ユーザー名 sim@nct9.ne.jp		ユーザー名 sim@nct9.ne.jp	
バスワード ****		パスワード	
サーバー 未設定		サーバー <sup>未設定</sup>	
MMSC 未設定		MMSC 未設定	

#### 7.「nct-net」にチェックを入れます。

<del>~</del>	+ :
APN	
AEON MOBILE 3 i-aeonmobile.com	0
BIGLOBEモバイル(タイプA) biglobe.jp	0
IIJmio(タイプA) <sup>iijmio.jp</sup>	0
LINEモバイル(A) line.me	0
QTmobile(Aプラン) <sup>mineo.jp</sup>	0
UQ mobile uqmobile.jp	۲
au. au.au-net.ne.jp	0
au(5G NET) uad5gn.au-net.ne.jp	0
au(LTE NET) uno.au-net.ne.jp	0

#### 8.ホーム画面に戻り、アンテナマークが表示されていることを確認します。

モバイルデータ通信(インターネット)に接続できない場合は、 電源再起動や、手順 5. で入力した内容に間違いがないかご確認ください。